

Easylighting sovelluksella ohjaus, käyttäen WiFi/RF-muunninta Easylighting verkon kautta:

1. Kytke sähköt WiFi/RF-muuntimeen.
2. Avaa puhelimella Easylightingin oma verkko ja kirjaudu siihen salasanalla 0123456789.
3. Avaa Easylighting-sovellus. Kun pyörität värinvalintakiekkoa, niin muuntimessa pitää keskimmäisen (punaisen) merkkivalon vilkkua -> yhteys toimii.
4. Kytke virta päälle paritettavaan laitteeseen esim. VPL30C RF.
5. Parita puhelin ja projektori painamalla learning key:tä ja valitsemalla tila/huone sovelluksesta, pyöritä värinvalintakiekkoa. Projektorissa värit alkaa vaihtumaan pyöriksen tahtiin -> paritus onnistunut.

Ohjaus kotiverkon kautta:

1. Kun ylläolevat on tehty, niin avaa sovelluksesta Settings.
2. Avaa: Connect WiFi Led controller to your home network.
3. Lue ilmoitus ja hyväksy valitsemalla got it.
4. Valitse haluttu verkko ja kirjoita sen tunnussana, paina yes.
5. Vilahtaa viesti, että Configure Succesfully.
6. Tulee ikkuna, jossa lukee: You are not connected with your network. Try again. Paina YES.
7. Aukeaa verkkovalikko ja puhelin yhdistyy omaan kotiverkkoon, jos ei niin yhdistä.
8. Sulje verkkovalikko ja Easylighting sovellus ja avaa sitten uudestaan Easylighting-sovellus.
9. Odota hetki, että sovellus on latautunut Pyöritä Aplikaation värinvalintakiekkoa , projektorin pitää seurata sitä ja WiFi/RF- muuntimessa vilkkuu keskimmäinen merkkivalo (punainen). Jos näin toimii, niin paritus on onnistunut.

Huoneen kuvan vaihtaminen:

1. Avaa sovelluksesta settings.
2. Avaa Edit room information
3. Valitse Edit ja valitse muokattava huone.
4. Nimeä huone ja ota siitä kuva, hyväksy.
5. Tallenna painamalla Save.